



POMPA OMEGA 23:1/30:1









			<u> </u>
B DESCRIZIONE DELL'APPAREC			ON OF THE EQUIPMENT
C DATI TECNICI	2	C TECHNICA	
NORME DI SICUREZZA	3	D SAFETY RU	
ISTALLAZIONE TIPICA MESSA A PUNTO	4	SETTING-L	NSTALLATION
	5	G WORKING	
G FUNZIONAMENTO	5		AT THE END OF THE WORK
H PULIZIA DI FINE LAVORO MANUTENZIONE ORDINARIA	<u>6</u> 7		MAINTENANCE
INCONVENIENTI E RIMEDI	8		S AND SOLUTIONS
M SMONTAGGIO DEL MOTORE P			BLY OF THE PNEUMATIC MOTOR
N SMONTAGGIO DEL GRUPPO P			BLY OF THE PUMPING GROUP
			OVIEWS AND LISTS OF SPARE PARTS
ESPLOSI E RICAMBI O ESPLOSO GRUPPO MOTORE	17		O VIEWS FOR MOTOR GROUP
P ELENCO RICAMBI GRUPPO MO	18 DTORE 19		PARE PARTS FOR MOTOR GROUP
Q ESPLOSO GRUPPO POMPANT			VIEW FOR CARBON STEEL PUMPING GROUP 2
	MPANTE IN ACCIAIO AL CARBONIO 21		ARE PARTS FOR CARBON STEEL PUMPING GROUP
S ESPLOSO GRUPPO POMPANTI			VIEW FOR STAINLESS STEEL PUMPING GROUP 2
T ELENCO RICAMBI GRUPPO PO			RE PARTS FOR STAINLESS STEEL PUMPING GROUP
U ESPLOSO FILTRO DI LINEA ALT			VIEW FOR HIGH PRESSURE LINE FILTER
V ELENCO RICAMBI FILTRO DI LI			PARE PARTS FOR HIGH PRESSURE LINE FILTER
	Segnala il rischio di infortunio o danno grave all'apparecchiatu viene seguito l'avvertimento		It indicates an accident risk or serious damage to equipment if this warning is not followed.
	Segnala il rischio di lesioni e s alle dita per la presenza di part nell'apparecchiatura		It indicates wound and finger squashing risk due to movable parts in the equipment
	Segnala il rischio di incendio o se non viene seguito l'avverti	•	It indicates a fire or explosion risk if this warning is not followed.
	Segnalano la necessita' di utili accessori come guanti, occhiali cuffie di protezione per la sid dell'operatore.	•	It is obligatory to wear suitable clothing as gloves, goggles and face shield.
	Segnala importanti indicazioni e lo smaltimento o il riciclaggio d nel rispetto dell'ambiente		It indicates important recommendations about disposal and ricycling process of products in accordance with the environmental regulations.
	ESCLUSIVAMENTE PR NON È PREVISTA PER UN	ROFESSIONALE.	WE ADVISE THE USE OF THIS EQUIPMENT ONLY BY PROFESSIONAL OPERATORS. ONLY USE THIS MACHINE FOR USAGE SPECIFICALLY MENTIONED IN THIS MANUAL.



B DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA

B DESCRIPTION OF THE EQUIPMENT

La pompa Omega 23:1 (o 30:1) e' una pompa pneumatica da utilizzare nella verniciatura alta pressione senz'aria (Airless) o per il travaso di liquidi dove è necessario alimentare più stazioni di utilizzo.

E' essenzialmente costituita da un motore ad aria e da una struttura definita "gruppo pompaggio materiale" o più semplicemente "gruppo pompante".

Nel motore pneumatico l'aria compressa genera il movimento verticale alternativo del pistone motore; questo movimento viene trasmesso tramite un asta di collegamento al pistone del pompante materiale. Ciò fa si che la pompa aspiri il materiale e lo spinga verso l'uscita.


Il rapporto 23:1 (o 30:1) sta ad indicare che la pressione di uscita del materiale e' 23 (o 30) volte la pressione dell'aria di alimentazione della pompa.

Omega pump 23:1 (or 30:1) is a pneumatic pump to be used in the high pressure painting without air (Airless) or for transferring of fluids in case of more stations of usage.

Omega pump is essentially constituted of an air motor and a structure called "material pumping group" or simply "pumping group".

In the pneumatic motor, compressed air causes the vertical reciprocating movement of the motor piston; this movement is transmitted through a connecting rod to the material pumping piston; so doing the pump sucks the fluid and pushes it to the outlet.

The ratio 23:1 or (30:1) means that the outlet pressure of fluid is 23 (or 30) times higher than the pump feed air pressure.









PRESSIONE ARIA	0-0, 7 Mpa , 0-7 bar , 0-100 psi	PRESSION	DE L'AIF
PRESSIONE MATERIALE	MAX 210 BAR	PRESSION DU	MATERIEI
	-		
	-		

PARTI DELLA POMPA A CONTATTO DEL MATERIALE

gruppo pompante: ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO E GHISA o ACCIAIO INOX AISI 303 E 420B sfere di tenuta: ACCIAIO INOX AISI 420B

guarnizioni: TEFLON OPPURE GOMMA NITRILE O

ĎELRIN O VULKOLLAN

ALTRI PARTI DELLA POMPA

supporto e cilindro motore pneumatico: ALLUMINIO copertura: LAMIERA FE37

pistone motore e supporto spingi rullo: GHISA

TENERE BEN PRESENTE QUESTE NOTE QUANDO SI DEVE VALUTARE LA COMPATIBILITA' DI UN PRODOTTO DA UTILIZZARE E QUANDO SI VUOLE PROCEDERE ALL'ELIMINAZIONE DI UNO O PIU' PARTICOLARI DELLA POMPA NON PIU' UTILIZZABILI AI FINI DI PROGRAMMARE IL RICICLAGGIO DEI SINGOLI COMPONENTI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE.

PARTS OF THE PUMP IN CONTACT WITH THE MATERIAL

Pumping group: GALVANIZED CARBON STEEL and CAST IRON or STAINLESS STEEL AISI 303 and 420E sealing balls: STAINLESS STEEL AISI 420B gaskets: TEFLON or NITRILE or DELRIN or VULKOLLAN

OTHER PARTS OF THE PUMP

support and cylinder for pneumatic motor: ALUMINIUM covering: SHEET FE37

motor piston and roller pushing mount: CAST IRON




ALWAYS OBSERVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY WHEN EVALUATING THE PRODUCT COMPATIBILITY AND IN CASE OF DISPOSAL OF SOME PARTS OF THE PUMP NO

MORE USABLE IN ORDER TO MEET THE ENVIRONMENTAL REGULATIONS ON RECYCLING PROCESS.

La pompa può funzionare in continuità quando la portata è limitata alla zona bianca. Fuori da questa zona la velocità deve essere intermittente

The pump can work in continuity when the delivery is limited to the white zone. Out of this zone the speed must be intermittent.









VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'IMBALLO ALL'ATTO DEL RICEVIMENTO. TOGLIERE L'APPARECCHIATURA DALL'IMBALLO E CONTROLLARE CHE NON ABBIA SUBITO DANNI DURANTE IL TRASPORTO.

- NON PERMETTERE CHE PERSONE ESTRANEE POSSANO ACCEDERE ALL'AREA DI LAVORO.
- NON SUPERARE MAI LE PRESSIONI MASSIME DI ESERCIZIO INDICATE.
- NON DIRIGERE MAI LA PISTOLA VERSO SE STESSI O ALTRE PERSONE. IL CONTATTO CON IL GETTO PUO' CAUSARE SERIE FERITE.
- IN CASO DI FERITE PROCURATE DAL GETTO DELLA PISTOLA RICORRERE SUBITO ALLE CURE DI UN MEDICO SPECIFICANDO IL TIPO DI PRODOTTO INIETTATO. NON SOTTOVALUTARE MAI UNA LESIONE PROCURATA DALL'INIEZIONE DI UN FLUIDO.
- SCARICARE SEMPRE LA PRESSIONE NEL CIRCUITO PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI CONTROLLO O DI SOSTITUZIONE DEI PARTICOLARI DELL'APPARECCHIATURA.
- NON MODIFICARE MAI NESSUN PARTICOLARE DELL'APPARECCHIATURA. VERIFICARE REGOLARMENTE I COMPONENTI DEL SISTEMA. SOSTITUIRE I PARTICOLARI DANNEGGIATI O USURATI.
- STRINGERE E CONTROLLARE TUTTI I RACCORDI DI COLLEGAMENTO TRA LA POMPA, IL TUBO FLESSIBILE E LA PISTOLA PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA.
- UTILIZZARE SEMPRE IL TUBO FLESSIBILE PREVISTO NEL CORREDO STANDARD DI LAVORO. SE SI UTILIZZA UN TUBO DIVERSO ACCERTARSI CHE LE MASSIME PRESSIONI DI ESERCIZIO DELLO STESSO NON SIANO INFERIORI A QUELLE DELLA POMPA.
- IL FLUIDO CONTENUTO NEL TUBO FLESSIBILE PUO' ESSERE MOLTO PERICOLOSO, MANEGGIARE CON CURA IL TUBO FLESSIBILE. NON TIRARE IL TUBO FLESSIBILE PER SPOSTARE L'APPARECCHIATURA. NON UTILIZZARE MAI UN TUBO FLESSIBILE DANNEGGIATO O RIPARATO.

EVITARE DI AVVICINARSI ECCESSIVAMENTE ALLO STELO PISTONE DELLA POMPA QUANDO QUESTA E' IN FUNZIONE O IN PRESSIONE. UN MOVIMENTO IMPROVVISO O BRUSCO DELLO STELO PISTONE PUÓ PROVOCARE LESIONI O SCHIACCIAMENTI ALLE DITA.



L'ELEVATA VELOCITA' DI SCORRIMENTO DEL PRODOTTO NEL TUBO FLESSIBILE PUO' CREARE ELETTRICITA' STATICA CHE SI MANIFESTA CON PICCOLE SCARICHE E SCINTILLE. SI RACCOMANDA

COLLEGARE A TERRA L'APPARECCHIATURA. TUTTI GLI OGGETTI CONDUTTORI CHE SI TROVANO IN PROSSIMITA' DELLA ZONA DI LAVORO DEVONO ESSERE COLLEGATI A TERRA.

D SAFETY RULES



CHECK THAT PACKING IS UNDAMAGED ON RECEIPT OF THE EQUIPMENT. UNPACK THE MACHINE AND VERIFY IF THERE HAS BEEN ANY DAMAGE DURING TRANSPORTATION.

- KEEP THOSE WHO ARE NOT RESPONSIBLE FOR THE EQUIPMENT OUT OF THE WORK AREA
- NEVER EXCEED THE MAXIMUM WORKING PRESSURE INDICATED
- NEVER POINT THE SPRAY GUN AT YOURSELVES OR AT OTHER PEOPLE. THE CONTACT WITH THE CASTING CAN CAUSE SERIOUS INJURIES.
- IN CASE OF INJURIES CAUSED BY THE GUN CASTING, SEEK IMMEDIATE MEDICAL ADVICE SPECIFYING THE TYPE OF THE PRODUCT INJECTED. NEVER UNDERVALUE A WOUND CAUSED BY THE INJECTION OF A FLUID.
- ALWAYS RELEASE THE PRESSURE IN THE CIRCUIT BEFORE PERFORMING ANY CHECK OR PART REPLACEMENT OF THE EQUIPMENT.
- NEVER MODIFY ANY PART IN THE EQUIPMENT. CHECK REGULARLY THE COMPONENTS OF THE SYSTEM. REPLACE THE PARTS DAMAGED OR WORN.
- TIGHTEN AND CHECK ALL THE FITTINGS FOR CONNECTION BETWEEN PUMP, FLEXIBLE HOSE AND SPRAY GUN BEFORE USING THE EQUIPMENT.
- ALWAYS USE THE FLEXIBLE HOSE SUPPLIED WITH STANDARD KIT. IF A DIFFERENT HOSE IS USED, MAKE SURE ITS MAXIMUM WORKING PRESSURES ARE NOT LOWER THAN THOSE OF THE PUMP.
- THE FLUID CONTAINED IN THE FLEXIBLE HOSE CAN BE VERY DANGEROUS. HANDLE THE FLEXIBLE HOSE CAREFULLY. DO NOT PULL THE FLEXIBLE HOSE TO MOVE THE EQUIPMENT. NEVER USE A DAMAGED OR A REPAIRED FLEXIBLE HOSE.



AVOID APPROACHING TOO MUCH TO THE PUMP PISTON ROD WHEN THE PUMP IS WORKING OR UNDER PRESSURE. A SUDDEN MOVEMENT OF THE PISTON ROD CAN CAUSE WOUNDS OR FINGER SQUASHING.



THE HIGH SPEED OF TRAVEL OF THE PRODUCT IN THE HOSE CAN CREATE STATIC **ELECTRICITY THROUGH** DISCHARGES AND SPARKS. IT IS SUGGESTED TO EARTH THE EQUIPMENT.

ALL THE CONDUCTORS NEAR THE WORK AREA MUST BE EARTHED.

- NEVER SPRAY OVER FLAMMABLE PRODUCTS OR SOLVENTS IN CLOSED PLACES.
- NEVER USE THE TOOLING IN PRESENCE OF POTENTIALLY EXPLOSIVE GAS.
- ALWAYS CHECK THAT THE PRODUCT IS COMPATIBLE

3





- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI SPRUZZARE PRODOTTI INFIAMMABILI O SOLVENTI IN AMBIENTI CHIUSI.
- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA IN AMBIENTI SATURI DI GAS POTENZIALMENTE ESPLOSIVI.
- VERIFICARE SEMPRE LA COMPATIBILITA' DEL PRODOTTO CON I MATERIALI CHE COMPONGONO L'APPARECCHIATURA (POMPA, PISTOLA, TUBO FLESSIBILE E ACCESSORI) CON I QUALI PUO' VENIRE A CONTATTO.



SE IL PRODOTTO DA UTILIZZARE E' TOSSICO EVITARE L'INALAZIONE E IL CONTATTO UTILIZZANDO GUANTI PROTETTIVI, OCCHIALI DI PROTEZIONE E APPROPRIATE MASCHERE.



PRENDERE APPROPRIATE MISURE DI PROTEZIONE DELL'UDITO SE SI LAVORA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'APPARECCHIATURA.

WITH THE MATERIALS COMPOSING THE EQUIPMENT (PUMP, SPRAY GUN, FLEXIBLE HOSE AND ACCESSORIES) WITH WHICH IT CAN COME INTO CONTACT.



IF THE PRODUCT TO BE USED IS TOXIC, AVOID INHALATION AND CONTACT BY USING PROTECTION GLOVES, GOGGLES AND PROPER FACE SHIELDS.




TAKE PROPER SAFETY MEASURES FOR HEARING IN CASE OF WORK NEAR THE PLANT.

E INSTALLAZIONE TIPICA

La pompa OMEGA viene solitamente fornita già fissata su staffa per il fissaggio a parete oppure su carrello o su paranco pneumatico. Per il corretto fissaggio della pompa su altre strutture utilizzare i 4 fori posti sulla base del motore pneumatico. (Vedi figura per quote dimensionali)

E TYPICAL INSTALLATION

The Omega pump is generally supplied on support for wall fastening or on trolley or on double post ram. For the correct fastening of the pump on other structures use the 4 holes placed at the base of the pneumatic motor (See the illustration for dimensions).







SETTING-UP

(UK)

FISSAGGIO DELLA POMPA SUL PARANCO

Per il corretto fissaggio della pompa sul paranco seguire la procedura descritta nel manuale uso e manutenzione del paranco pneumatico.

COLLEGAMENTO ALL'ARIA DI ALIMENTAZIONE

Per l'alimentazione della pompa utilizzare un tubo avente un diametro interno non inferiore a 20 mm.



Installare all'ingresso della pompa un regolatore di pressione dell'aria (si consiglia completo di filtro condensa e lubrificatore). La pressione di uscita del materiale è 23 (o

30) volte la pressione d'ingresso dell'aria di alimentazione della pompa. Quindi è di fondamentale importanza poter regolare il valore della pressione dell'aria di alimentazione.

COLLEGAMENTO DEL TUBO USCITA MATERIALE

Collegare il tubo alta pressione all'uscita della pompa. si raccomanda di serrare fortemente i raccordi.

PUMP FASTENING ON THE HOIST

For the correct fastening of the pump on the ram, follow the procedure described in the manual for use and maintenance of the double post ram.

CONNECTION TO THE FEED AIR

For pump feed use a hose with an internal diameter no lower than 20 mm.



Install at the pump inlet an air pressure regulator (it is suggested complete with condensate filter and lubricator). The outlet pressure of the material is 23 (or 30) times the inlet pressure of the pump feed air.

Therefore, it is extremely important to adjust the value of the feed air pressure.

CONNECTION OF THE MATERIAL OUTLET HOSE

Connect the high pressure hose at the outlet of the pump. It is recommended to tighten the fittings.

G FUNZIONAMENTO



Controllare tutti i raccordi di collegamento dei diversi componenti (pompa, tubo flessibile, pistola ecc.) prima di utilizzare l'apparecchiatura.

G WORKING



Check all the fittings for connection of the different components (pump, flexible hose, spray gun etc..) before using the equipment.

- Immergere il tubo pompante materiale nel serbatoio del prodotto (se la pompa e' fissata sul paranco pneumatico seguire la procedura descritta nel manuale uso e manutenzione del paranco pneumatico).
- Far affluire l'aria compressa alla pompa. Si consiglia di regolare la pressione dell'aria al valore minimo che e' necessario al funzionamento della stessa in modo continuativo.
- La pompa si metterà in funzione e si arresterà quando tutta la camera del prodotto sara' piena. La pompa ricomincerà a funzionare ogni volta che verrà premuto il grilletto della pistola o aperta la valvola erogatrice.
- La pompa è stata collaudata in fabbrica con olio minerale leggero che puo' essere rimasto in parte all'interno del pompante. Puntare la pistola o la valvola erogatrice contro un recipiente di raccolta ed espellere il prodotto rimasto nella pompa fino a che non si veda uscire il materiale da utilizzare.

- Dip the material pumping hose into the product tank (if the pump is fixed on the double post ram, follow the procedure described in the manual of use and maintenance of the double post ram).
- Make the compressed air flow into the pump. It is advisable to adjust air pressure to minimum necessary for its continuous working.
- When the product chamber is full, pump will start working and stopping. Pump will start working again any time the trigger of the spray gun is pressed or the delivery valve is open.
- The pump has been adjusted at our factory with light mineral oil and a part of it could be left inside the pumping element. Point the spray gun or the delivery valve at the tank and drain the product left inside the pump till the material to be used has come out.



Evitare assolutamente di far funzionare la pompa a vuoto: questo potrebbe provocare seri danni al motore pneumatico e rovinare le guarnizioni di tenuta.



Always avoid pump idling: this operation could damage the pneumatic motor and the seals.

- Se si prevedono delle lunghe pause durante l'utilizzo dell'apparecchiatura (ad esempio la pausa notturna alla fine della giornata lavorativa) accertarsi che il prodotto che si sta utilizzando puo' essere lasciato all'interno della pompa e delle varie tubature senza pericolo che secchi.
- In case of long inactivity during the use with the plant (for example, all night long at the end of the working day), ensure the product you are using can be left inside the pump and the different pipes without drying. In this case, it is enough to stop the air supply to the pump



Se questo rischio non sussiste allora in caso di pausa lavorativa e' sufficiente interrompere la fornitura di aria alla pompa e scaricare la pressione nel circuito agendo sulla valvola erogatrice oppure sulla valvola di spurgo della pompa.

and drain the residual pressure in the circuit acting on the delivery valve or on the pump bleeder valve.



Per pulizia di fine lavoro si intende la pulizia da effettuare qualora si volesse utilizzare un diverso prodotto oppure quando si prevede un lungo periodo di inattivita' dell'apparecchiatura.

- · Chiudere la fornitura di aria alla pompa.
- Immergere il tubo pompante materiale nel serbatoio del solvente di lavaggio (accertare la sua compatibilità' chimica con il prodotto che si sta utilizzando).
- Far affluire l'aria compressa alla pompa. Si consiglia di regolare la pressione dell'aria al valore minimo che e' necessario al funzionamento della stessa in modo continuativo.
- Puntare la pistola o la valvola erogatrice contro un recipiente di raccolta ed espellere il prodotto rimasto nella pompa fino a che non si veda uscire del solvente pulito.
- A questo punto chiudere la fornitura di aria alla pompa e scaricare la pressione residua.
- Se si prevede un lungo periodo di inattivita' si consiglia di aspirare e lasciare all'interno del pompante olio minerale leggero.



Conservare eventuali fluidi pericolosi in contenitori appropriati.

Essi vanno eliminati in osservanza alle leggi relative allo smaltimento dei rifiuti industriali.

CLEANING AT THE END OF THE WORK

By "cleaning at the end of the work" is meant the cleaning to carry out in case of use with a different product or if a long period of storage is foreseen.

- Stop the air supply to the pump
- Dip the material pumping hose into the washing solvent tank (check its chemical compatibility with the product being used).
- Make compressed air flow into the pump. It is advisable to adjust the air pressure to minimum necessary to its continuous working.
- Point the spray gun or the delivery valve at a container and drain all the product left inside the pump till a clean solvent comes out.
- Now, stop the air supply to the pump and drain the residual pressure.
- In case of long inactivity, the operations of sucking and leaving light mineral oil inside the pumping element are suggested.



Store possible dangerous fluids in proper containers. Their disposal must be performed in accordance with the regulations in force about the industrial waste goods.







Chiudere sempre la fornitura di aria compressa e scaricare la pressione nell'impianto prima di effettuare qualsiasi tipo di controllo o di manutenzione sulla pompa


- Verificare periodicamente (e ogni volta che si avvia la pompa dopo un lungo periodo di inattivita') che la ghiera premiguarnizioni non sia allentata provocando la fuoriuscita del prodotto. Per stringere la ghiera sollevare la tazza porta lubrificante (vedi figura sotto). Utilizzare la chiave in dotazione (cod.11504). La ghiera deve essere stretta in modo da impedire perdite ma non eccessivamente per non causare il grippaggio del pistone pompante e l'usura eccessiva delle guarnizioni di tenuta. Se dovesse persistere perdita di prodotto procedere alla sostituzione delle guarnizioni (vedere a pag.15).
- Tenere riempita la tazza di liquido lubrificante (compatibile con il prodotto che si sta utilizzando) in modo da evitare che il prodotto secchi sullo stelo pistone.

ROUTINE MAINTENANCE



Always close the compressed air supply and release the pressure in the plant before performing any check or maintenance of the pump.

- Check periodically (and each time the pump is operated after a long storage) the packing nut is not loosened, causing otherwise the coming out of the product. To tighten the packing nut, lift the wet cup (see illustration below). Use the wrench supplied (code 11504). The packing nut must be tightened so as to avoid wastes of product, but not excessively to provoke pumping piston seizure and seals wear. In case of persistent coming out of product, replace the seals (see on page 15).
- To prevent the product from drying up on the piston rod, refill the cup with lubricant (compatible with the product used).



- Controllare periodicamente la linea di fornitura dell'aria alla pompa. Accertarsi che l'aria sia sempre ben pulita e lubrificata. Se sulla linea di fornitura dell'aria alla pompa e' stato installato un lubrificatore si consiglia di tenere riempita la tazza dello stesso di una miscela di acqua e liquido antigelo (rapporto di diluizione 4:1).
- Check periodically the air supply to the pump. Ensure
 the air is always clean and lubricated. In case of
 installation of a lubricator on the air supply to the pump,
 it is advisable to keep its cup full of a mixture of water
 and antifreeze liquid (dilution ratio 4:1).





INCONVENIENTI E RIMEDI

PROBLEMA	CAUSA PROBABILE	RIMEDIO		
	L'aria di alimentazione è insufficiente	Controllare la linea di fornitura dell'aria. Aumentare il diametro del tubo di alimentazione		
	Linea di uscita del prodotto intasata	Pulire. Staccare il tubo di uscita del prodotto, alimentare la pompa al minimo della pressione e verificare se senza il tubo di uscita la pompa parte		
La pompa non entra in funzione	Linea in ingresso del prodotto intasata	Pulire il tubo di aspirazione		
	Motore pneumatico bloccato	Ridurre la pressione di alimentazione		
	nella posizione intermedia (Punto Morto)	Ripristinare manualmente il motore pneumatico (vedere a pag.10)		
	Rottura viti traversino motore pneumatico	Sostituire le viti (vedere a pag.10)		
	Manca il prodotto	Aggiungere il prodotto		
	La pompa aspira aria	Controllare il tubo di aspirazione flessibile (solo per versione con valvola di aspirazione filettata)		
La pompa ha un funzionamento accelerato e	Il prodotto è troppo fluido	Regolare la valvola di aspirazione (vedere a pagina 12)		
non va in pressione	Guarnizioni dello stelo pompante usurate	Sostituire le guarnizioni inferiori (vedere a pagina 13)		
	La sfera della valvola di aspirazione non "chiude" perfettamente	Smontare la valvola di aspirazione e pulire (vedere a pagina 12)		
	La pressione dell'aria di alimentazione è troppo bassa	Aumentare la pressione dell'aria		
	Guarnizioni dello stelo pompante usurate	Sostituire le guarnizioni inferiori (vedere a pagina 13)		
La pompa funziona ma c'e' insufficiente uscita di prodotto	Linea in ingresso del prodotto intasata	Pulire il tubo di aspirazione		
	Il prodotto è troppo denso	Regolare la valvola di aspirazione (vedere a pagina 12)		
	La sfera della valvola di aspirazione non "chiude" perfettamente	Smontare la valvola di aspirazione e pulire (vedere a pagina 12)		







PROBLEMS AND SOLUTION

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
	Lack of voltage	Check the correct connection to the power supply
	Considerable drops in mains voltage	Check the extension cable (see on page 6)
	On/Off switch disconnected	Ensure the On/Off switch is on the "on" position and turn clockwise the pressure control knob (see on page 7)
	Breakdown of fuses	Replace the fuses (see on page 18)
The equipment does not start	Breakdown of pressure transmitter	Verify and replace it, if necessary (see on page 17)
	Breakdown of electric control box	Verify and replace it, if necessary (see on page 19)
	The line of material coming out of the pump is already under pressure	Open the drain valve (see on page 8) to release pressure in the circuit
	The product is solidified inside the pump	Open the drain valve (see on page 8) to release pressure in the circuit and stop the machine. Disassemble the pumping group (see on page 15) and the pressure transmitter (see on page 17) and clean.
	Suction filter clogged	Clean or replace it
The equipment does not suck the product	Suction filter too fine	Replace it with a larger-mesh filter (with very dense products, remove the filter)
	The equipment sucks air	Check the suction pipe
	Lack of product	Add the product
	The equipment sucks air	Check the suction pipe
The equipment sucks but does	The drain valve is open	Close the drain valve
not reach the pressure desired	The pumping group's gaskets are worn	Replace the gaskets (see on page 15)
	Suction or delivery valve dirty	Disassemble the pumping group (see on page 15)
	Nozzle too big or worn	Replace it with a smaller one
When pressing the trigger, the	The product is too dense	Dilute the product, if possible
pressure lowers considerably	The filter of the gun-butt is too fine	Replace it with a larger-mesh filter
	The nozzle is partially clogged	Clean or replace it
The pressure is normal but the	The product is too dense	Dilute the product, if possible
product is not atomized	The filter of the gun-butt is too fine	Replace it with a larger-mesh filter
The atomization is imperfect	The nozzle is worn	Replace it
When releasing the trigger of the gun, the equipment does	The pumping group's gaskets are worn	Replace the gaskets (see on page 15)
not stop (the motor runs slowly and the piston rod keeps on	Suction or delivery valve dirty	Disassemble the pumping group and clean (see on page 15)
going up and down)	Drain valve defective	Verify and replace it, if necessary



Always close the compressed air supply and release the pressure in the plant before performing any check or replacement of parts of the pump.



M SMONTAGGIO DEL MOTORE PNEUMATICO

M DISASSEMBLY OF THE PNEUMATIC MOTOR




Chiudere sempre la fornitura di aria compressa e scaricare la pressione nell'impianto prima di procedere allo smontaggio del motore pneumatico della pompa.

- Svitare il manicotto di congiunzione così da staccare il gruppo pompante dal motore.
- Staccare il tubo di alimentazione dell'aria alla pompa.
- Svitare il raccordo 34 e il manicotto 35.
- Svitare le viti 1 (fare attenzione alle rondelle 2) e togliere la copertura 3.




Always close the compressed air supply and release the pressure in the plant before disassembling the pneumatic motor of the pump.

- Unscrew the coupling sleeve so as to disconnect the pumping group from the motor.
- Disconnect the air feed pipe to the pump
- · Unscrew the fitting 34 and the sleeve 35.
- Turn counterclockwise the screws 1 (take care of the washers 2) and remove the covering 3.



- Svitare le due ghiere 13 dal supporto 7.
- Svitare le viti 4 (attenzione alle rondelle 5) e sfilare il supporto 7 insieme al rulli 8 e alle spine 9.
- Sfilare la molla 12, l'asta guida molla 11 e il pistone spingi rullo 10. Accertarsi che la molla scorra liberamente sull'asta di guida, che l'asta di guida scorra liberamente nel pistone spingi rullo e che quest'ultimo scorra liberamente all'interno del foro del supporto. Sostituire eventuali particolari danneggiati.
- Verificare l'integrita' del rullo 8 e della spina 9. Sostituirli se danneggiati.
- Togliere e controllare l'ammortizzatore 14 e la rondella 15.


- Unscrew the two ring nuts 13 from the mount 7.
- Turn counterclockwise the screws 4 (take care of the washers 5) and extract the mount 7 together with the rollers 8 and the pins 9.
- Extract the spring 12, the spring guide rod 11 and the roller pushing piston 10. Ensure the spring slides freely on the guide rod, the guide rod slides into the roller pushing piston and this last slides into the mount hole. Replace possible damaged parts.
- Check the roller 8 and the pin 9 are undamaged.
 Replace them if damaged.
- Remove and check the rubber pad 14 and the washer 15.








- Svitare il controdado 16 (attenzione alla rondella 17) tenendo bloccata con una chiave la bussola 18.
- Sfilare dall'asta 42 l'alloggiamento 23.
- Svitare la bussola 18 (se necessario, tenere bloccata l'asta 42 sulla parte filettata con una pinza i cui becchi siano avvolti in uno straccio per non danneggiare il filetto).
- Pull upwards the seat 23 so as to take out the valves 26 and the springs 24 (clean and/or replace the worn parts).
- Unscrew the lock nut 16 (take care of the washer 17) by keeping the bush 18 blocked using a key.
- Extract the seat 23 from the rod 42.
- Unscrew the bush 18 (if necessary, keep the rod 42 blocked on the threaded part using pliers with the bits wrapped in rags to avoid damage to thread).





• Togliere le viti 32 (attenzione alle rondelle 31) e rimuovere un collettore 29 e la guarnizione 30.



Maneggiare con cura il collettore. I bordi della piastra ad esso fissata sono molto taglienti!

Importante: non rimuovere l'altro collettore se non strettamente necessario (facilitera' il successivo fissaggio del collettore tolto).

• Con l'aiuto di un cacciavite estrarre la rondella 15 e l'ammortizzatore 14.


 Remove the screws 32 (take care of the washers 31), a manifold 29 and the gasket 30.




Handle with care the manifold. The edges of its plate are very sharp!

IMPORTANT: DO NOT REMOVE THE OTHER MANIFOLD IF NOT NECESSARY (it will facilitate the fastening of the manifold removed).


 Using a screwdriver, extract the washer 15 and the rubber pad 14.










- Svitare la vite guida asta 19 (attenzione alla rondella 22) e verificare che la guarnizione di tenuta all'interno della vite 19 non sia rovinata.
- Togliere le viti 46 (attenzione alle rondelle 47) e rimuovere con cura il cilindro 39.
 (evitare di inclinarlo eccessivamente mentre lo si sfila onde evitare che il pistone motore possa danneggiare la superficie interna del cilindro).
- Turn counterclockwise the trip rod bearing 19 (take care
 of the washer 22) and check the seal inside the screw
 19 is undamaged.
- Take out the screws 46 (take care of the washers 47) and remove carefully the cylinder 39 (Do not bend it during extraction in order to avoid that motor piston may damage the internal surface of the cylinder).





- Sfilare il pistone motore dal supporto motore 45.
- Verificare l'integrita' dell'anello OR 40.
- Stringere con una pinza il bordo inferiore dello stelo pistone (vedi figura) e con una chiave svitare il raccordo 43
- Togliere l'asta motore 42 e verificare che non sia danneggiata.
- Spalmare del grasso di vaselina sull'asta motore 42 prima di inserirla nella cavita' dello stelo pistone.
- Stringere con una pinza ancora il bordo inferiore dello stelo pistone e avvitare il raccordo 43 (si consiglia di applicare sul filetto un liquido sigillante).
- Extract the motor piston from the motor support 45.
- Verify the O-ring 40 is undamaged.
- Tighten the lower edge of the piston rod using pliers (see illustration) and unscrew the fitting 43 with a key.
- Remove the motor rod 42 and check it is undamaged.
- Rub the motor rod 42 with vaseline grease before inserting it into the housing of the piston rod.
- Tighten again with pliers the lower edge of the piston rod and screw the fitting 43 (application of a sealant on the thread is advisable).









- Verificare l'integrita' dell'anello di tenuta all'interno del supporto 46.
- Controllare l'integrita' e l'esatto posizionamento della guarnizione 44.
- Štendere un leggero velo di grasso di vaselina sulle pareti interne del cilindro 39.
- Înserire con molta cautela il pistone motore 41 nel cilindro 39.
- Fissare il cilindro 39 sul supporto 45 (rispettare il posizionamento!) e contemporaneamente inserire lo stelo motore nel supporto.
- Avvitare le viti 46.

- Check the gas ring inside the support 46 is undamaged.
- Check the gasket 44 is undamaged and correctly positioned.
- Coat the inner walls of the cylinder 39 with a thin layer of vaseline grease.
- Insert the motor piston 41 into the cylinder 39 carefully
- Fasten the cylinder 39 on the support 45 (respect the position!) and at the same time insert the piston rod into the support.
- Turn clockwise the screws 46.






- Infilare sull'asta motore 42 la rondella 22.
- Infilare con **molta cautela** sull'asta motore la vite guida asta 19 (farla girare lentamente seguendo il senso del filetto dell'asta) e avvitarla sul cilindro 39.
- Inserire nel supporto l'ammortizzatore 14 e la rondella 15.
- Avvitare sull'asta motore 42 la bussola 18, inserire l'alloggiamento 23, la rondella 17 e avvitare il controdado 16.
- Insert into the motor rod 42 the washer 22.
- Carefully insert the trip rod bearing 19 into the motor rod (turn it slowly following the direction of the thread) and screw it on the cylinder 39.
- Insert the rubber pad 14 and the washer 15 into the support.
- Screw the bush 18 on the motor rod 42. Insert the seat 23, the washer 17 and screw the lock nut 16.





Regolare la bussola e il controdado in modo che l'asta 42 spunti fuori di 1 mm circa dal controdado (vedi figura).



Adjust bush and lock nut so as the rod 42 juts out of about 1 mm from the lock nut (see illustration).











- Inserire nell'alloggiamento 23 le molle 24 e le valvole 26, posizionare l'alloggiamento sul supporto pompa e appoggiare contro l'alloggiamento il collettore 29 (ricordarsi della guarnizione 30).
- Fissare il collettore con le viti (non stringere eccessivamente per il momento) assicurandosi che esso risulti **perfettamente parallelo** all'altro collettore e che la distanza tra i due collettori sia di 46 mm (vedi figura).


(La distanza tra le pareti del collettore e il bordo dell'alloggiamento deve essere di circa 0,8 mm)

- Insert the springs 24 and the valves 26 into the seat 23.
 Position the seat on the pump support and lay the manifold 29 on the seat (do not forget the gasket 30).
- Fasten the manifold with screws (do not tighten) ensuring it is perfectly parallel to the other manifold and the distance between them is 46 mm (see illustration). (The distance between the walls of the manifold and the edge of the seat must be about 0.8 mm).





- Spalmare del grasso di vaselina sui rulli 8 e le spine 9 e inserirli nel supporto 7.
- Spalmare del grasso di vaselina sull'ammortizzatore 14 e sulla rondella 15 e inserirli nel supporto 7.
- Ingrassare i pistoni spingi rullo 10, le aste guida molla 11, le molle 12 e inserirli nel supporto 7.
- Fissare senza avvitare le ghiere 13 al supporto 7.
- Fissare il supporto sui collettori e stringere le viti 4 (ricordarsi delle rondelle 5).
- Stringere le ghiere 13 e le viti 32.
- Rimontare la copertura e i vari raccordi della linea di fornitura dell'aria.
- Rub the rollers 8 and the pins 9 with vaseline grease and insert them into the mount 7.
- Rub the rubber pad 14 and the washer 15 with vaseline grease and insert them into the mount 7.
- Grease the roller pushing pistons 10, the spring guide rods 11, the springs 12 and insert them into the mount 7.
- Fasten without tightening the ring nuts 13 on the mount 7.
- Fasten the mount on the manifolds and tighten the screws 4 (do not forget of washers 5).
- Tighten the ring nuts 13 and the screws 32
- Assemble again the covering and all the fittings of the air supply line.







N SMONTAGGIO DEL GRUPPO POMPANTE



Chiudere la fornitura di aria compressa e scaricare la pressione nell'impianto prima di procedere allo smontaggio del gruppo pompante. Se il prodotto che si sta utilizzando è tossico si consiglia di seguire la procedura

e tossico si consiglia di seguire la procedura di pulizia di pag. 6 onde evitare il contatto con il prodotto durante lo smontaggio del pompante.

- Staccare dal gruppo pompante il tubo di aspirazione e il tubo di uscita prodotto
- Svitare il manicotto di congiunzione così da staccare il gruppo pompante dal motore
- Togliere i dadi 51 e staccare il gruppo pompante
- Togliere la tazza porta lubrificante 7A


N DISASSEMBLY OF THE PUMPING GROUP




Always close the compressed air supply and release the pressure in the plant before disassembling the pumping group. If the product being used is toxic, it is suggested

to follow the cleaning procedure on page 6 to avoid the contact with the product during the disassembling of the pumping element.

- Disconnect the suction pipe and the outlet tube of the product from the pumping group.
- Unscrew the coupling sleeve so as to disconnect the pumping group from the motor
- · Remove the nuts 51 and take out the pumping group
- · Remove the wet cup 7A





- Togliere la copiglia 2, allentare il dado 6 e svitare il tirante di congiunzione dallo stelo pistone.
- Svitare la ghiera premiguarnizione 7C
- Remove the split pin 2, loosen the nut 6 and unscrew the tie rod from the piston rod
- Unscrew the packing nut 7C






• Svitare la valvola di aspirazione. Pulire e /o sostituire se necessario i particolari della stessa.










Si può aumentare la corsa della sfera della valvola di aspirazione posizionando la spina fermo sfera 23 nei fori superiori della valvola di aspirazione. Questa modifica è consigliata in presenza di prodotti da aspirare molto viscosi. La stessa modifica può essere effettuata sullo stelo pistone.




It is possible to increase the suction valve ball stroke placing the stop ball pin 23 on the upper holes of the suction valve. This modification is suggested in case of very viscous products.

The same operation can be performed on the piston rod.




- Sfilare dal basso lo stelo pistone
- Smontare lo stelo pistone e sostituire le guarnizioni
- Togliere se necessario le guarnizioni superiori per la loro sostituzione
- Per il riassemblaggio corretto vedere figura e esploso da pag. 20 a pag. 24
- Extract the piston rod from the bottom.
- Disassemble the piston rod and replace the gaskets worn.
- Remove the upper gaskets, if necessary, to be replaced
- For the correct reassembling see the illustration and the exploded view from page 20 to 24.



ESPLOSI ED ELENCHI RICAMBI EXPLODED VIEWS AND LISTS OF SPARE PARTS











P LIST OF SPARE PARTS FOR PNEUMATIC PUMPING GROUP

ATTENZIONE: per ogni particolare richiesto indicare sempre il codice e la quantità.

 $\mbox{\bf WARNING}:$ always indicate code and quantity for each part required.


7100 - GRUPPO MOTORE COMPLETO POMPA OMEGA				7100 COMPLETE MOTOR GROUP FOR OMEGA PUMP
DESCRIZIONE	POS.	CODICE	Q.TA' Q.TY	DESCRIPTION
VITE	1	95062	8	SCREW
RONDELLA	2	95063	8	WASHER
COPERTURA	3	7113	1	COVERING
VITE	4	95065	4	SCREW
RONDELLA	5	95066	4	WASHER
GOLFARE	6	95061	1	EYEBOLT
SUPPORTO	7	95109	1	MOUNT
RULLO	8	95092	2	ROLLER
SPINA	9	95091	2	PIN
PISTONE SPINGI RULLO	10	95084	2	ROLLER PUSHING PISTON
GUIDA MOLLA	11	95085	2	SPRING GUIDE
MOLLA	1 2	95086	2	SPRING
GHIERA	13	95087	2	RING NUT
AMMORTIZZATORE	1 4	95093	2	RUBBER PAD
RONDELLA	1 5	95094	2	WASHER
C O N T R O D A D O	16	95095	1	LOCK NUT
RONDELLA	1 7	95096	1	WASHER
BUSSOLA	18	95098	1	BUSH
VITE GUIDA ASTA	19	95078	1	TRIP ROD BEARING
ANELLO IN CUOIO	2 0	95079	1	LEATHER RING
GUARNIZIONE DI TENUTA	2 1	95080	1	SEAL
RONDELLA IN RAME	2 2	33031	1	COPPER WASHER
ALLOGGIAMENTO VALVOLA	2 3	95097	1	VALVE SEAT
MOLLA	2 4	95077	2	SPRING
ANELLO OR	2.5	95075	2	O-RING
VALVOLA INVERSIONE CORSA	2 6	95076	2	VALVE
PIASTRA SU COLLETTORE	2.7	95073	2	VALVE PLATE
GUARNIZIONE SU PIASTRA	2.8	95071	2	SEAL VALVE PLATE
COLLETTORE	2 9	95070	2	MANIFOLD
GUARNIZIONE COLLETTORE	3 0	95072	2	MANIFOLD GASKET
RONDELLA	3 1	95096	4	WASHER
VITE	3 2	95068	4	SCREW
TAPPO 3/4" GAS CONICO	3 3	95067	1	PLUG 3/4" GAS CONICAL
RACCORDO	3 4	95090	1	FITTING
GOMITO 3/4"GAS	3 5	95089	1	ELBOW 3/4"GAS
P R O L U N G A	3 6	95088	1	EXTENSION
ANELLO DI TENUTA	3.7	95088	1	GAS RING
VITE	3 8	95074	8	S C R E W MOTOR CYLINDER
CILINDRO MOTORE	3 9	7114	1	
ANELLO OR	4 0	7116	1	O-RING
PISTONE MOTORE	4 1	95135	1	MOTOR PISTON
ASTA MOTORE	4 2	95103	1	MOTOR ROD
RACCORDO	4 3	95104	1	FITTING
GUARNIZIONE	4 4	7111	1	GASKET
SUPPORTO MOTORE COMPLETO	4 5	7120	1	COMPLETE MOTOR SUPPORT
ANELLO DI TENUTA	4 5 A	3 3 1 4	1	GAS RING
ANELLO DI CUOIO	4 5 B	95082	2	LEATHER RING
VITE	4 6	7112	8	SCREW
RONDELLA	47	95114	8	WASHER
TAPPO (PER VERSIONE SU PARANCO)	4 8	510040	1	PLUG (FOR RAM VERSION)
,	4 9			,
		95944	1	
TIRANTE	5 0	95002	3	TIE ROD
DADO	5 1	95013	3	NUT

40345 KIT GUARNIZIONI MOTORE POMPA OMEGA 10:1 EXT				40345 MOTOR GASKETS KIT FOR OMEGA PUMP 10:1 EXT
DESCRIZIONE	POS.	CODICE	Q.TA' Q.TY	DESCRIPTION
ANELLO IN CUOIO	20	95079	1	LEATHER RING
GUARN IZIONE DI TENUTA	2 1	95080	1	S E A L
RONDELLA IN RAME	2 2	3 3 0 3 1	1	COPPER WASHER
ANELLO OR	2 5	95075	2	O - R I N G
GUARNIZIONE COLLETTORE	3 0	95072	2	MANIFOLD GASKETS
ANELLO OR	40	7116	1	O - R I N G
ANELLO DI TENUTA	4 5 A	3 3 1 4	1	GAS RING
ANELLO DI CUOIO	4 5 B	95082	2	LEATHER RING



IN ACCIAIO AL CARBONIO

Q ESPLOSO GRUPPO POMPANTE Q EXPLODED VIEW FOR CARBON UK STEEL PUMPING GROUP




40070 KIT RIPARAZIONE POMPANTE OMEGA 23:1 IN ACCIAIO AL CARBONIO				40070 PUMPING GROUP REPAIR KIT FOR CARBON STEEL OMEGA 23:1
DESCRIZIONE	POS.	CODICE CODE	Q.TA' Q.TY	DESCRIPTION
COPIGLIA	2	95015	1	SPLIT PIN
ANELLO FEMMINA	8	95009	2	FEMALE RING
GUARNIZIONE A V IN CUOIO	9	95011	8	LEATHER V GASKET
ANELLO MASCHIO	10	95012	2	MALE RING
GUARNIZIONE A V IN TEFLON	15	95010	2	TEFLON V GASKET
ANELLO ELASTICO	18	95019	2	ELASTIC RING
ANELLO OR IN TEFLON	26	95028	1	TEFLON O-RING

40075 KIT RIPARAZIONE POMPANTE OMEGA 30:1 IN ACCIAIO AL CARBONIO				40075 PUMPING GROUP REPAIR KIT FOR CARBON STEEL OMEGA 30:1
DESCRIZIONE	POS.	CODICE CODE	Q.TA' Q.TY	DESCRIPTION
COPIGLIA	2	95015	1	SPLIT PIN
ANELLO FEMMINA	8	95503	2	FEMALE RING
GUARNIZIONE A V IN CUOIO	9	95505	8	LEATHER V GASKET
ANELLO MASCHIO	10	95506	2	MALE RING
GUARNIZIONE A V IN TEFLON	15	95504	2	TEFLON V GASKET
ANELLO ELASTICO	18	95019	2	ELASTIC RING
ANELLO OR IN TEFLON	26	95028	1	TEFLON O-RING







ATTENZIONE: per ogni particolare richiesto indicare sempre il codice e la quantità.

WARNING: always indicate code and quantity for each part required.

OMEGA	PER 23:1			95001 COMPLETE PUMPING GROUP FOR OMEGA 23:1
DESCRIZIO	NE POS.	CODICE	Q.TA'	DESCRIPTION
		CODE	Q.TY	
BUSSO	DLA 1	95003	1	BUSH
COPIG	iLIA 2	95015	2	SPLIT PIN
MANICOT	TO 3	95004	1	SLEEVE
ANELLO	OR 4	95005	1	O-RING
TIRA	NTE 5	95006	1	TIE ROD
D A	NDO 6	95007	1	NUT
TAZZA COMPLETA DI G	HIERA 7	95008	1	CUP COMPLETE WITH PACKING NUT
TA	ZZA 7A	95008/1	1	CUP
ANELLO	OR 7 B	95008/3	1	O-RING
GHIERA PREMIGUARNI	ZIONI 7 C	95008/2	1	PACKING NUT
ANELLO FEN	MINA 8	95009	2	FEMALE RING
GUARNIZIONE A V IN C	CUOIO 9	95011	8	LEATHER V GASKET
ANELLO MAS	SCHIO 1 0	95012	2	MALE RING
ALLOGGIAMENTO POMF	PANTE 1 1	95014	1	PUMPING GROUP HOUSING
RACCORDO PER FI	ILTRO 1 2	95039	1	FILTER FITTING
GUARNIZI	ONE 13	95016	1	GASKET
CAMI	CIA 14	95017	1	SLEEVE
GUARNIZIONE A V IN TE	FLON 15	95010	2	TEFLON V GASKET
STELO PIS	TONE 1 6	95018	1	PISTON ROD
SPINA FERMO	SFERA 17	95020	1	STOP BALL PIN
ANELLO ELAS	STICO 18	95019	2	ELASTIC RING
SFERA	ø7/8" 1 9	95021	1	BALL ø7/8"
ANELLO PREMI GUARNI	ZIONI 2 0	95022	1	PACKING NUT
RACCORDO VAL	VOLA 2 1	95023	1	VALVE UNION
ANEI	L L O 22	95024	1	RING
SPINA FERMO :	SFERA 2.3	95025	1	STOP BALL PIN
GUIDA :	SFERA 2 4	95026	1	BALL GUIDE
SFERA ø1	-1/4" 2 5	95027	1	BALL ø1-1/4"
ANELLO	OR 2 6	95028	1	O-RING
VALVOLA DI ASPIRAZ	ZIONE 2 7	95029	1	SUCTION VALVE
RIDUZIONE	M-F 2 8	95030	1	REDUCTION M-F
GOMITO	M-F 2 9	95031	1	ELBOW M-F-
RACCORDO TUBO ASPIRAZ	ZIONE 3 0	95032	1	SUCTION PIPE FITTING
	B U S SC	BUSSOLA 1	DESCRIZION E	DESCRIZIONE


95500	GRUPPO	POMPANTE	COMPLETO PER OMEGA 30:1				95500 COMPLETE PUMPING GROUP FOR OMEGA 30:1
			DESCRIZIONE	POS.	CODICE	Q.TA' Q.TY	DESCRIPTION
			BUSSOLA	1	95003	1	BUSH
			COPIGLIA	2	95015	2	SPLIT PIN
			MANICOTTO	3	95004	1	SLEEVE
			ANELLO OR	4	95005	1	O-RING
			TIRANTE	5	95006	1	TIE ROD
			DADO	6	9500'7	1	N U T
		TAZZA CO	MPLETA DI GHIERA	7	9 5 5 0 2	1	CUP COMPLETE WITH PACKING
			TAZZA	7 A	95008/1	1	C U P
			ANELLO OR	7 B	95008/3	1	O-RING
		GHIERA	PREMI GUARNIZIONI	7 C	9 5 5 0 2 / 1	1	PACKING NUT
			ANELLO FEMMINA	8	95503	2	FEMALE RING
		GUARNIZIONE	A V IN CUOIO	9	95505	8	LEATHER V GASKET
			ANELLO MASCHIO	1 0	95506	2	MALE RING
		ALLOGGIAMENTO	POMPANTE	1 1	9 5 5 1 1	1	PUMPING GROUP HOUSING
		RACCO	RDO PER FILTRO	1 2	95039	1	FILTER FITTING
			GUARNIZIONE	1 3	9 5 0 1 6	1	GASKET
			CAMICIA	1 4	9 5 5 1 0	1	SLEEVE
		GUARNIZIONE	A V IN TEFLON	1 5	9 5 5 0 4	2	TEFLON V GASKET
			STELO PISTONE	1 6	9 5 5 0 1	1	PISTON ROD
		SF	PINA FERMO SFERA	1 7	9 5 5 0 7	1	STOP BALL PIN
			ANELLO ELASTICO	1 8	95019	2	ELASTIC RING
			SFERA ø7/8"	1 9	9 5 0 2 1	1	BALL ø7/8"
		ANELLO	PREMI GUARNIZIONI	2 0	95508	1	PACKING NUT
		RAC	CCORDO VALVOLA	2 1	95509	1	VALVE UNION
			ANELLO	2 2	9 5 0 2 4	1	RING
		SF	PINA FERMO SFERA	2 3	9 5 0 2 5	1	STOP BALL PIN
			GUIDA SFERA	2 4	9 5 0 2 6	1	BALL GUIDE
			SFERA Ø1-1/4"	2 5	9 5 0 2 7	1	BALL Ø1-1/4"
			ANELLO OR	2 6	95028	1	O - R I N G
		VALVOLA	DI ASPIRAZIONE	2 7	9 5 0 2 9	1	SUCTION VALVE
			RIDUZIONE M-F	2 8	95030	1	REDUCTION M-F
		G	OMITO M-F 1" GAS	2 9	9 5 0 3 1	1	ELBOW M-F 1" GAS
	F	RACCORDO	TUBO ASPIRAZIONE	3 0	9 5 0 3 2	1	SUCTION PIPE FITTING
			BUSSOLA	3 1	3 3 0 2 5	1	BUSH

Q ESPLOSO GRUPPO POMPANTE IN ACCIAIO INOX

ATTENZIONE : per ogni particolare richiesto indicare sempre il codice e la quantità.

Q EXPLODED VIEW FOR STAINLESS STEEL PUMPING GROUP

WARNING: always indicate code and quantity for each part required.



Pos.	Codice	Descrizione	Pos.	Codice	Descrizione
	98200	Gruppo pompante completo per	14	98217	Camicia
		OMEGA 23:1 inox	15	96099	Bussola
1	95003	Bussola	16	98218	Stelo pistone
2*	95015	Copiglia	17	98220	Spina fermo sfera
3	95004	Manicotto	18*	98219	Anello elastico
4	95005	Anello OR	19	98053	Sfera Ø7/8"
5	95006	Tirante	20	98222	Anello premiguarnizione
6	95007	Dado	21	98223	Valvola pistone
7	95008	Tazza completa di ghiera	22	98224	Anello
7A	95008/1	Tazza	23	98225	Spina fermo sfera
7B	95008/3	Anello OR	24	98226	Guida sfera
7C	95008/2	Ghiera premiguarnizioni	25	95027	Sfera Ø1-1/4"
8*	98209	Anello femmina	26*	95028	Anello OR
9*	95010	Guarnizione a "V" in teflon	27	98229	Valvola di aspirazione
9A*	95138	Guarnizione polietilene	28	98230	Riduzione M-F
10*	98212	Anello maschio	29	98327	Raccordo 1" GAS
11	98214	Alloggiamento pompante	30	98231	Gomito F-F 1" GAS
12	98126	Raccordo per filtro	31	98232	Raccordo tubo di aspirazione
13	95016	Guarnizione		Ä	-

^{*}Kit riparazione pompante OMEGA 23:1 in acciaio inox Rif. 40071

os.	Codice	Descrizione	Pos.	Codice	Descrizione
	98201	Gruppo pompante completo per	14	98208	Camicia
		OMEGA 30:1 inox	15	96099	Bussola
1	95003	Bussola	16	98202	Stelo pistone
2*	95015	Copiglia	17	98205	Spina fermo sfera
3	95004	Manicotto	18*	98219	Anello elastico
4	95005	Anello OR	19	98053	Sfera Ø7/8"
5	95006	Tirante	20	98206	Anello premiguarnizione
6	95007	Dado	21	98207	Valvola pistone
7	95502	Tazza completa di ghiera	22	98224	Anello
7 A	95008/1	Tazza	23	98225	Spina fermo sfera
7B	95008/3	Anello OR	24	98226	Guida sfera
7C	95502/1	Ghiera premiguarnizioni	25	95027	Sfera Ø1-1/4"
8*	98203	Anello femmina	26*	95028	Anello OR
9*	95504	Guarnizione a "V" in teflon	27	98229	Valvola di aspirazione
9A*	95514	Guarnizione polietilene	28	98230	Riduzione M-F
10*	98204	Anello maschio	29	98327	Raccordo 1" GAS
11	98210	Alloggiamento pompante	30	98231	Gomito F-F 1" GAS
12	98126	Raccordo per filtro	31	98232	Raccordo tubo di aspirazione
13	95016	Guarnizione			W

^{*}Kit riparazione pompante OMEGA 30:1 in acciaio inox Rif. 40076

Pos.	Code	Description	Pos.	Code	Description
	98200	Complete pumping group for	14	98217	Sleeve
		OMEGA 23:1 inox	15	96099	Bush
1	95003	Bush	16	98218	Piston rod
2*	95015	Split pin	17	98220	Stop ball pin
3	95004	Sleeve	18*	98219	Elastic ring
4	95005	O-ring	19	98053	Ball Ø7/8"
5	95006	Tie rod	20	98222	Packing nut
6	95007	Nut	21	98223	Piston valve
7	95008	Cup complete with packing	22	98224	Ring
7A	95008/1	Cup	23	98225	Stop ball pin
7B	95008/3	O-ring	24	98226	Ball guide
7C	95008/2	Packing nut	25	95027	Ball Ø1-1/4"
8*	98209	Female ring	26*	95028	O-ring
9*	95010	Teflon "V" gasket	27	98229	Suction valve
9A*	95138	Polyethilene gasket	28	98230	Reduction M-F
10*	98212	Male ring	29	98327	Fitting 1" GAS
11	98214	Pumping group housing	30	98231	Elbow F-F 1" GAS
12	98126	Filter fitting	31	98232	Suction pipe fitting
13	95016	Gasket		PE VA	To see years


^{*}Pumping group repair kit for stainless steel OMEGA 23:1 Ref. 40071

Pos.	Code	Description	Pos.	Code	Description
	98201	Complete pumping group for	14	98208	Sleeve
		OMEGA 30:1 inox	15	96099	Bush
1	95003	Bush	16	98202	Piston rod
2*	95015	Split pin	17	98205	Stop ball pin
3	95004	Sleeve	18*	98219	Elastic ring
4	95005	O-ring	19	98053	Ball Ø7/8"
5	95006	Tie rod	20	98206	Packing nut
6	95007	Nut	21	98207	Piston valve
7	95502	Cup complete with packing	22	98224	Ring
7A	95008/1	Cup	23	98225	Stop ball pin
7B	95008/3	O-ring	24	98226	Ball guide
7C	95502/1	Packing nut	25	95027	Ball Ø1-1/4"
8*	98203	Female ring	26*	95028	O-ring
9*	95504	Teflon "V" gasket	27	98229	Suction valve
9A*	95514	Polyethilene gasket	28	98230	Reduction M-F
10*	98204	Male ring	29	98327	Fitting 1" GAS
11	98210	Pumping group housing	30	98231	Elbow F-F 1" GAS
12	98126	Filter fitting	31	98232	Suction pipe fitting
13	95016	Gasket		100	

^{*}Pumping group repair kit for stainless steel OMEGA 30:1 Ref. 40076



- UK HIGH PRESSURE FILTER



V ELENCO RICAMBI FILTRO DI LINEA ALTA PRESSIONE

LIST OF SPARE PARTS FOR HIGH PRESSURE FILTER

ATTENZIONE: per ogni particolare richiesto indicare sempre il codice e la quantità.

 $\ensuremath{\textbf{WARNING}}\xspace$: always indicate code and quantity for each part required.

95200 FILTRO DI LINEA COMPLETO				95200 COMPLETE LINE FILTER
DESCRIZIONE	POS.	CODICE	Q.TA' Q.TY	DESCRIPTION
BASE FILTRO	1	95201	1	FILTER BASE
ANELLO OR	2	95202	1	O-RING
RACCORDO PER STACCIO	3	95203	1	SIEVE FITTING
GRANO	4	95204	1	DOWEL
SUPPORTO STACCIO	5	95205	1	SIEVE SUPPORT
STACCIO FILTRO 30 MESH	6	95218	1	FILTER SIEVE 30 MESH
STACCIO FILTRO 60 MESH	6	95219	-	FILTER SIEVE 60 MESH
STACCIO FILTRO 100 MESH	6	95220	-	FILTER SIEVE 100 MESH
STACCIO FILTRO 200 MESH	6	95221	-	FILTER SIEVE 200 MESH
VITE	7	95206	1	SCREW
RACCORDO INTERMEDIO	8	95207	1	INTERMEDIATE FITTING
GHIERA	9	95208	1	RING NUT
ANELLO OR	10	95209	2	O-RING
SERBATOIO FILTRO	11	95212	1	FILTER CONTAINER
GRANO	12	95210	1	DOWEL
PASTIGLIA PROTEGGI FILETTO	13	95211	1	THREAD PROTECTION PAD
TAPPO SUPERIORE	14	95120	1	UPPER PLUG
RACCORDO 3/8" GC-1/4"G	15	95222	2	FITTING 3/8" GC-1/4"G
RACCORDO 1/4" G-M16x1,5	16	3199	1	FITTING 1/4" G-M16x1.5
RACCORDO 1/4" G-M20x2	17	33015	1	FITTING 1/4" G-M20x2
VALVOLA A SFERA A.P. 1/4"	18	33013	2	HIGH PRESSURE BALL VALVE 1/4"
RONDELLA	19	33012	4	WASHER
TAPPO 3/8" GAS		95214	1	PLUG 3/8" GAS
TAPPO 1/2" GAS	20	95216	1	PLUG 1/2" GAS
VITE	21	81032	1	SCREW
RONDELLA	22	96030	1	WASHER
DADO	23	52017	1	NUT
COLLARE	24	95215	1	COLLAR
DADO	2.5	95224	1	NUT
RACCORDO FISSAGGIO COLLARE	26	95223	1	COLLAR FASTENING FITTING

		l	l	
98300 FILTRO DI LINEA COMPLETO IN ACCIAIO INOX				98300 STAINLESS STEEL COMPLETE LINE FILTER
DESCRIZIONE	POS.	CODICE	Q.TA'	DESCRIPTION
		CODE	Q.TY	
BASE FILTRO	1	98301	1	FILTER BASE
ANELLO OR	2	95202	1	O-RING
RACCORDO PER STACCIO	3	98303	1	SIEVE FITTING
GRANO	4	98304	1	DOWEL
SUPPORTO STACCIO	5	95205	1	SIEVE SUPPORT
STACCIO FILTRO 30 MESH	6	95218	1	FILTER SIEVE 30 MESH
STACCIO FILTRO 60 MESH	6	95219	-	FILTER SIEVE 60 MESH
STACCIO FILTRO 100 MESH	6	95220	-	FILTER SIEVE 100 MESH
STACCIO FILTRO 200 MESH	6	95221	-	FILTER SIEVE 200 MESH
VITE	7	98306	1	SCREW
RACCORDO INTERMEDIO	8	98307	1	INTERMEDIATE FITTING
GHIERA	9	95208	1	RING NUT
ANELLO OR	10	95209	2	O-RING
SERBATOIO FILTRO	11	98312	1	FILTER CONTAINER
GRANO	12	95210	1	DOWEL
PASTIGLIA PROTEGGI FILETTO	13	95211	1	THREAD PROTECTION PAD
TAPPO SUPERIORE	14	98320	1	UPPER PLUG
RACCORDO 3/8" GC-1/4"G	15	6147	2	FITTING 3/8" GC-1/4"G
RACCORDO 1/4" G-M16x1,5	16	98383	1	FITTING 1/4" G-M16x1.5
RACCORDO 1/4" G-M 20x2	17	96065	1	FITTING 1/4" G-M 20x2
VALVOLA A SFERA A.P. 1/4"	18	98324	2	HIGH PRESSURE BALL VALVE 1/4"
RONDELLA	19	33012	4	WASHER
TAPPO 3/8" GAS	20	98385	1	PLUG 3/8" GAS
TAPPO 1/2" GAS	20	98323	1	PLUG 1/2" GAS
VITE	21	81032	1	SCREW
RONDELLA	22	96030	1	WASHER
DADO	23	52017	1	NUT
COLLARE	24	95215	1	COLLAR
DADO	25	95224	1	NUT
RACCORDO FISSAGGIO COLLARE	26	95223	1	COLLAR FASTENING FITTING

- La casa produttrice si riserva la possibilità di variare caratteristiche e dati del presente manuale in qualunque momento e senza preavviso.
- Due to a constant product improvement programme, the factory reserves the right to modify technical details mentioned in this manual without prior notice.
- Im Sinne des Fortschritts behält sich der Hersteller das Recht vor, technische Änderungen durchzuführen ohne vorherigen Hinweis.
- **F** Le fabricant se réserve la possibilité de changer des caractéristiques et des données de ce manuel à n'importe quel moment et sans préavis.
- La firma productora se reserva la posibilidad de cambiar las características y datos del presente manual en cualquier momento y sin previo aviso.

COSTRUTTORE: MANUFACTURER:



24032 CALOLZIOCORTE LECCO - ITALY Via Stoppani, 21 Tel . (39) 341/62.11.52 Fax (39) 341/62.12.43 E-mail executive.eng@larius.com Internet http://www.larius.com

